



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

HANAUER MAUS -täyttöventtiilin käyttöohje

1.

Renkaan täyttäminen

Nosta pyörä pukille

Kierrä auki venttiilin sisäosa (1) vanneventtiilistä

Anna paineilman tyhjentyä

Kiinnitä veden täyttöventtiili (2)

2.

Aseta pyörä asentoon 2

Liitä vesiletku (3) ja täytä vedellä

Ilma tyhjenee pienen putken (4) ja aukon (5) kautta

Vanne on riittävän täynnä, kun aukosta (5) tulee vettä

3.

Aseta pyörä asentoon 3

Kierrä auki veden täyttöventtiili (2)

Kierrä venttiilin sisäosa (1) kiinni

4.

Täytä rengas paineilmalla ohjeen mukaan

Säilytä veden täyttöventtiili turvallisessa paikassa

5.

Renkaan tyhjentäminen

Nosta pyörä pukille

Kierrä auki venttiilin sisäosa (1) vanneventtiilistä

Anna veden tyhjentyä

Kiinnitä veden täyttöventtiili (2)

6.

Kierrä venttiilin sisäosa (1) kiinni veden täyttöventtiiliin (2)

7.

Täytä paineilmalla

Vesi tyhjenee pienen putken (4) ja aukon (5) kautta

8.

Kierrä auki veden täyttöventtiili (2)

Kierrä venttiilin sisäosa (1) kiinni vanneventtiiliin

Täytä rengas paineilmalla ohjeen mukaan

Säilytä veden täyttöventtiili turvallisessa paikassa



// ONE BRAND // ONE SOURCE // ONE SYSTEM

Bruksanvisning för vattenpåfyllningsventil HANAUER MAUS

1.

Fylla på däcket

Hissa upp hjulet

Skruva loss ventilinsatsstycket (1) från fälgventilen

Släpp ut tryckluften

Skruva fast vattenpåfyllningsventilen (2)

2.

Ställ hjulet i position 2

Anslut vattenslangen (3) och fyll på vatten

Luft kommer ut genom det lilla röret (4) och öppningen (5)

Däcket är tillräckligt fullt när vatten kommer ut ur öppningen (5)

3.

Ställ hjulet i position 3

Skruva loss vattenpåfyllningsventilen (2)

Skruva fast ventilinsatsstycket (1)

4.

Fyll däcket med tryckluft enligt föreskrifterna

Förvara vattenpåfyllningsventilen på en säker plats

5.

Tömna Däcket

Hissa upp hjulet

Skruva loss ventilinsatsstycket (1) från fälgventilen

Låt vattnet rinna ut

Skruva fast vattenpåfyllningsventilen (2)

6.

Skruva fast ventilinsatsstycket (1) i vattenpåfyllningsventilen (2)

7.

Fyll på med tryckluft

Vatten kommer ut genom det lilla röret (4) och öppningen (5)

8.

Skruva loss vattenpåfyllningsventilen (2)

Skruva fast ventilinsatsstycket (1) i fälgventilen

Fyll däcket med tryckluft enligt föreskrifterna

Förvara vattenpåfyllningsventilen på en säker plats