

Bedienungsanleitung Wasserfüllventil „HANAUER MAUS“

	<p>Füllen der Antriebsräder</p> <p>Antriebsrad aufbocken Ventileinsatzstück ① von Felgenventil abschrauben Druckluft entweichen lassen Wasserfüllventil ② aufschrauben</p>		<p>Entleeren der Antriebsräder</p> <p>Antriebsrad aufbocken Ventileinsatzstück ① vom Felgenventil abschrauben Wasser auslaufen lassen Wasserfüllventil ② aufschrauben</p>
	<p>Antriebsrad in Position 2 stellen Wasserschlauch ③ anschließen und Wasser einfüllen Luft entweicht durch Röhrrchen ④ und Öffnung ⑤ Reifen ist ausreichend gefüllt, wenn aus Öffnung ⑤ Wasser fließt</p>		<p>Ventileinsatzstück ① in Wasserfüllventil ② einschrauben</p>
	<p>Antriebsrad in Position 3 stellen Wasserfüllventil ② abschrauben Ventileinsatzstück ① einschrauben</p>		<p>Druckluft einfüllen Wasser entweicht durch Röhrrchen ④ aus Öffnung ⑤</p>
	<p>Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren</p>		<p>Wasserfüllventil ② abschrauben Ventileinsatzstück ① in Felgenventil einschrauben Reifen nach Vorschrift mit Druckluft füllen Wasserfüllventil an sicherem Ort aufbewahren</p>

